



SCHEMA DI MONTAGGIO

Elvas[®] Basic



Indice

Premessa	2
Caratteristiche	3
Configurazione	4
Dettagli tecnici	5
Montaggio	7

Premessa

- Il presente schema di montaggio fa riferimento alla copertura ELVAS nelle versioni standard;
- Se si presentano profili o componenti visibilmente danneggiati non procedere al montaggio e contattare l'azienda produttrice;
- Le viti per fissaggio a suolo o a parete variano a discrezione dell'installatore a seconda del luogo d'installazione, pertanto non sono forniti;
- Eventuali lavorazioni aggiuntive se non concordate con l'azienda produttrice invalidano la garanzia ed esonerano la De Vivo srl.

Assistenza

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA:

Tel +39 344 025 6663 



(è possibile inoltrare immagini, audio foto e video).

Operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

Email: a.guerrieri@coperturedevivo.it

Elvas®

Copertura ad apertura manuale
con pannelli coibentati e/o policarbonato alveolare traslucente



Elvas® Basic

Pergola con sistema Elvas in alluminio
fissato a parete con ponte frontale in acciaio

CARATTERISTICHE

- Altezza sotto trave standard (lato basso) 230 cm
- Guide di scorrimento pannelli in alluminio verniciato
- Possibilità di apertura a 2/3/4 Vie
- Copertura con pannelli sandwich coibentati
o in policarbonato alveolare traslucente spessore 16 mm
- Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni
- Movimentazione dei pannelli manuale con asta
- Possibilità applicazione led perimetrali e/o integrati nelle guide




Detrazione
Fiscale


Copertura ad apertura manuale
con pannelli coibentati e/o policarbonato alveolare traslucente

Configurazioni aperture

MODULO A2 VIE



✕ Pannelli Fissi ⬆ Pannelli Scorrevoli




50%


CONFIGURAZIONE
La copertura si apre per il
50% della sporgenza

Sporgenza Max
400 cm

MODULO A3 VIE



✕ Pannelli Fissi ⬆ Pannelli Scorrevoli




66%


CONFIGURAZIONE
La copertura si apre per il
66% della sporgenza

Sporgenza Max
500 cm

MODULO A4 VIE



✕ Pannelli Fissi ⬆ Pannelli Scorrevoli



75%

CONFIGURAZIONE
La copertura si apre per il
75% della sporgenza

Sporgenza Max
600 cm

Copertura ad apertura manuale con pannelli coibentati e/o policarbonato alveolare traslucente

Dettagli copertura


PROFILI COPERTURA IN ALLUMINIO

GUIDA componibile In alluminio

TOP Profili Guida
Per 2/3/4 Vie



Profilo GUIDA
Per 2/3/4 Vie



Profilo BASE
con Led Integrato




Profilo CLIP
di rifinitura laterale



PROFILI PANNELLI In alluminio


Profilo PANNELLO
intermedio



Profilo PANNELLO
iniziale e finale



Profilo SCOSSALINA
su trave posteriore



Profilo GUARNIZIONE
su trave posteriore
e/o anteriore



ACCESSORI

ASTA DI MANOVRA
Per movimento
pannelli



TIPOLOGIE PANNELLI SCORREVOLI


PANNELLO SANDWICH
Lamiera in alluminio preverniciato e
nucleo di polistirene - Spessore 16 mm



POLICARBONATO ALVEOLARE TRASLUCENTE
Protezione dai Raggi UV
Spessore 16 mm




DETTAGLI MODULO




Copertura ad apertura manuale
con pannelli coibentati e/o polycarbonato alveolare traslucente

Dettagli Tecnici Elvas® Basic


PONTE FRONTALE IN ACCIAIO




Trave Posteriore
Trave Anteriore / Gronda
modulo singolo
con larghezza
fino a 500 cm




Trave Posteriore
Trave Anteriore / Gronda
modulo singolo
con larghezza
da 500 a 600 cm



Piantone
modulo singolo
con larghezza
fino a 500 cm




Piantone
modulo singolo
con larghezza
da 500 a 600 cm



Trave orizzontale
(optional)


CONFIGURAZIONI

ATTACCO A PARETE




SOLUZIONI PER POSIZIONE PIASTRA PIANTONE

(da specificare in fase d'ordine, in caso di omissione la struttura sarà fornita con soluzione TIPO A)




PIASTRA DI BASE TIPO A:
piantone posizionato
all'angolo della piastra.



PIASTRA DI BASE TIPO B:
piantone posizionato
al centro della piastra.



PIASTRA DI BASE TIPO C *:
piantone ad innesto
con piastra a scomparsa.




PIASTRA DI BASE TIPO D:
predisposizione per
montaggio Clear

Elvas® Basic




Montaggio Trave Posteriore

Fissaggio a parete

Segnare l'altezza (**H**) della struttura definita in fase di ordine.
Segnare la profondità (**P**) della struttura (misura fine piantone).




Nota Bene: la **Trave Posteriore** e la **Trave Anteriore/Gronda** devono essere perfettamente in linea.



Elvas® Basic

Montaggio trave posteriore

Fissaggio a parete




La **Trave Posteriore** in acciaio zincato e verniciato ha la predisposizione dei fori di fissaggio a parete.

Indicare sulla parete la posizione dove effettuare i fori.
Realizzare i fori.


Mettere uno strato di silicone lungo tutta la **Trave Posteriore**.

Avvitare la **Trave Posteriore** alla parete.


Fase 1



Fase 2




Fase 3



Elvas® Basic



Montaggio Trave anteriore gronda e Piantoni Ponte frontale

La **Trave Anteriore/Gronda** deve essere posizionata perfettamente a squadro rispetto alla **Trave Posteriore** per assicurare lo scorrimento fluido dei **Pannelli**.



Fissare i **Piantoni** a pavimento.


Posizionare la **Trave Anteriore/Gronda** sui **Piantoni**.



Elvas® Basic

Montanti

La copertura ELVAS si compone di **Montanti** e di **Pannelli fissi e Scorrevoli**.




Primo Montante (**PM**)

Montanti intermedi (**MI**)

Ultimo Montante (**UM**)


I **Montanti** vengono forniti preassemblati ma per una semplice installazione e per un veloce inserimento dei pannelli, consigliamo di seguire lo schema presente nelle pagine seguenti (non vincolante).



Elvas® Basic

Pannelli



La copertura ELVAS e' costituita da **Pannelli fissi e scorrevoli**



Pannello Fisso (**P1**)

Pannello intermedio (**P2**)


Pannello Finale (**P3**)



Elvas® Basic

Montaggio montanti


Posizionare il **Primo Montante (PM)** preassemblato, vista in pianta il primo a partire da sx, in corrispondenza dei **bicchieri preforati** presenti sulle **Travi Anteriore e Posteriore**, fissandolo lateralmente con le viti in dotazione.



Il **Primo Montante (PM)** ha le **Clip** di rifinitura laterali posizionate secondo la seguente immagine.


Ripetere l'operazione con l'**Ultimo Montante (UM)**, vista in pianta l'ultimo a destra.

L'**Ultimo Montante** ha le **Clip** di rifinitura laterali posizionate secondo la seguente immagine.



Elvas® Basic



Montaggio Guide ed inserimento Pannelli



Sfilare il **Top** superiore dei **Montanti Intermedi (MI)**.

Svitare le **viti M8 Intermedie** presenti sui **Montanti Intermedi**, lasciando sole le due viti posizionate all'inizio ed alla fine di ciascuna **Base**.



Sfilare le **Guide** dai **Montanti Intermedi**.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli



Posizionare tutte le **Basi** dei **Montanti Intermedi** in corrispondenza dei rispettivi **Bicchieri** presenti sulle **Travi anteriore e posteriore** e fissarli lateralmente con le viti in dotazione.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli



Inserire i **Pannelli P3** secondo lo schema.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli




Inserire le **Guide** nelle **viti M8 iniziali e finali**, posizionandole perfettamente in linea con le **Basi**.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli



Inserire i **Pannelli P2** secondo lo schema.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli




Inserire le **Guide** nelle **viti M8 iniziali e finali**, posizionandole perfettamente in linea con le **Basi**.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli




Inserire i **Pannelli P1** secondo lo schema.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli



Inserire le **Guide** nelle **viti M8 iniziali e finali**, posizionandole perfettamente in linea con le **Basi**.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli




Al termine, fissare i **Montanti Intermedi** sulle rispettive **Basi** con le **viti M8** in dotazione.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli




Inserire il **dado M8** in dotazione per fissare i **Montanti Intermedi** in corrispondenza delle **viti M8 Iniziali e Finali**.



Elvas® Basic

Montaggio Guide ed inserimento Pannelli



Posizionare il **Top** di rifinitura superiore a scatto.
I **Montanti** ora sono perfettamente installati.



Elvas® Basic


Pannello fisso

Aprire completamente tutti i pannelli per ciascuno spazio facendo battere perfettamente il **Pannello P1** sul fondo e fissare il finecorsa in dotazione al fine di renderlo fisso.




Elvas® Basic

Pannello fisso



Chiudere completamente i **Pannelli**, con l'**Asta di manovra** fare scivolare lateralmente la **Maniglietta** posizionata sul **Pannello P3** fino a portare il **Tondino** presente all'interno del **Profilo pannello** lateralmente in battuta sul **Montante**, in modo da individuare il punto in cui fare il **foro** che permette di bloccare i Pannelli.





De Vivo S.r.l.

PRODUZIONE - UFFICI - LOGISTICA

Stabilimento di Caivano (NA)

Zona Industriale ASI Località Pascarola - 80023 Caivano (NA)

SEDE LEGALE - LAVORAZIONE TESSUTI

Stabilimento di Afragola (NA)

S.S. Sannitica 87, Km. 9,900 - 80021 Afragola (NA)



081 8525917



info@coperturedevivo.it

www.coperturedevivo.it